

# Ergänzungen zur Betriebs- und Wartungsanleitung

## Spinningsystem DS20



Ergänzt den den Stand vom 26.02.2015

Revision: 01.00

Hersteller:

DEGOTEC GmbH, Laubwaldstrasse 15, D-78224 Singen

+49 7731 928 920-10, +49 7731 928 920-19 [www.degotec.com](http://www.degotec.com)

## Wechsel des Abfallbehälters

1. Absperrhahn am Anschluss für den Abfallbehälter zudrehen (die 90°-Stellung in dem Bild zeigt den Absperrhahn im geschlossenen Zustand. Bei 0° ist der Ablauf offen).



2. Den angeschlossenen Abfallkanister aus der Maschine entnehmen.

3. Den Anschluss vom Abfallbehälter trennen und den Behälter verschließen.

4. Den Anschluss mit einem neuen Abfallbehälter verbinden.

5. Den neu angeschlossenen Abfallbehälter in den Halter im Tischgestell stellen.

6. Den Absperrhahn in geöffnete Stellung (0°) drehen.